

# 二教教室中控使用说明

## 一.开启系统

教室管理人员会根据课表，提前开启中控。如果中控没能提前开启，上课教师也可以在讲台扫码器上刷电子校园卡二维码，自行开启中控。

## 二.信号选择



1. 扫码开启设备后，投影机默认画面是**一体机**信号，如果桌面 HDMI 或 Type-C 接入笔记本信号后，投影机自动切换到笔记本画面。

2. 需要信号切换，先选择“**信号切换**”里的显示设备，再点击“**信号源选择**”中需要显示的信号。

## 三.音量调节

在主页面中，右侧为音量控制部分，从上至下分别是：音量增加按钮、音量滑动条、音量减小按钮、切换静音按钮。



#### 四.其他控制操作

1. 点击“**窗帘控制**”按钮，可单独控制窗帘开关。



2. 点击“**投影机开关**”，选择开或着关，**投影幕和窗帘跟随联动**。

注：点击关闭投影机，**需要等待投影散热完全关闭后，才可以点击开机**，否则投影机开启不了。

如果投影机因为未完全关闭导致，未开启可以等投影机完全关闭后，再次点击开机



3. 点击主界面左下角灯光按钮，可以单独控制投影幕上方和前方灯光的开关。



## 五.关闭系统

在主页面中,点击“下课”按钮, 点击“是”,确认关闭系统。

